



MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO DE: VENTIADOR AXIAL DE 60X60X25MM 12VCC 4500RPM 0.14A MODELO PSTE02001

Nombre de producto: Ventilador Axial Anticondensante de 12 Vcc, 60 x 60 x 25 mm.

Marca: PRECISION

Modelo: PSTH02001

Instrucciones de Instalación:

1.-Ubicación:

- Elija un lugar donde el ventilador pueda circular aire libremente sin obstrucciones.

2.- Montaje:

- Fije el ventilador en la ubicación deseada usando los tornillos adecuados (asegúrese de no aplicar demasiada presión para evitar dañar el material).

3.- Conexión Eléctrica:

- Conecte el ventilador a una fuente de alimentación de 12 Vcc siguiendo la polaridad correcta:

**Cable rojo al positivo (+)

**Cable negro al negativo (-)

4.- Revisión:

- Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes y que no haya cables expuestos.

5.- Encendido:

- Conecte la fuente de energía y encienda el sistema para verificar el funcionamiento del ventilador.

Recomendaciones:

El uso correcto de su equipo ayudara a que la vida útil de su herramienta de mano sea más larga, por lo cual brindamos los siguientes consejos para el cuidado de su equipo:

- Almacene en un lugar seco y limpio para evitar la corrosión y el deterioro.
- Realice mantenimientos/limpieza periódicamente

Precauciones para el usuario:

- Preste atención al estar utilizando el equipo para evitar accidentes.
- Utilice guantes y gafas de seguridad.
- Desconecte cualquier fuente de alimentación antes de instalar.

Para más información del producto y su Garantía, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.