

FW2-RMT-9F

Proceso de enrolamiento

Enrolamiento:

1. Entrar a programación y precionar los dos botones inferiores simultáneamente hasta que el **LED verde** destelle.



2. Después se realiza el proceso de enrolamiento normal en P18E 21-100E.

Eliminar Registro

El llavero al ser bidireccional se tiene que eliminar el registro y borrar como cualquier otro botón de radio.

Para la eliminación del registro se tienen que presionar los botones 2 (armado) y 3 (Stay) como se muestra en la siguiente imagen hasta que se encienda el LED en rojo y simultáneamente en verde 2 veces.

