

Instrucciones de Instalación

ACP 100MN & ACP 200MN



an INFINIT[®] company

ACP 100MN & ACP 200MN 1. Estos productos están diseñados para su uso exclusivo en circuitos de 15A 120Vac & 10A 240Vac.

¡Atención! Desconecte la alimentación eléctrica del dispositivo cuando realice el cableado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Montaje de las series ACP 100MN y ACP 200MN:

***Monte la unidad lo más cerca posible del equipo a proteger.**

- 1. Conecte el cable de fase de 120 V CA de la fuente al cable marcado como LINE (Negro).**
- 2. Conecte el cable de fase de 120 V CA del equipo que desea proteger al cable marcado LOAD (Carga) (Rojo).**
- 3. Conecte el cable neutro de la fuente y del equipo al cable NEUTRO (Blanco).**

Conexión



Medidas

