




No.	Nombre de la pieza	No.	Nombre de la pieza
1	Perilla de Volumen/Canal (doble clic para cambiar funciones)	3	Pantalla LCD
2	Encendido/Apagado	5	SOS
4	Indicadores LED	7	Conector de micrófono
6	Altavoz	9	Teclas programables
8	Micrófono		
10	Cámara		

Aviso: Las funciones de la perilla de canal deben configurarse mediante aplicaciones PTT.

Micrófono principal y reducción de ruido

El M3 dispone de dos micrófonos: uno se encuentra debajo del botón de encendido (micrófono principal) y el otro está en la parte inferior del equipo (micrófono de reducción de ruido).

Micrófono principal: Cuando no hay un micrófono remoto externo (RM) conectado, el usuario puede utilizar la tecla P1 como botón PTT y comunicarse a través del micrófono principal.

Micrófono de reducción de ruido: Mediante un chip interno, reduce el ruido ambiental durante llamadas VoIP, proporcionando una experiencia de comunicación más clara.

Luces LED

El M3 cuenta con cuatro indicadores LED: luz de estado de encendido, barra de luz de Internet y PTT, Bluetooth (BT) y GPS.

Indicador de encendido: El indicador de encendido tiene dos estados.

a. Apagada cuando el dispositivo está apagado.

b. Verde fja cuando el dispositivo está encendido.

Indicador de Internet y PTT: El indicador de Internet y PTT tiene dos estados.

a. Azul intermitente cuando el dispositivo está conectado a Internet en modo de espera.

b. Rojo intermitente cuando la red presenta anomalías.

c. Rojo fijo cuando hay transmisión PTT saliente.

d. Azul fijo cuando hay recepción PTT entrante.

Aviso: Las funciones c y d requieren que la aplicación (APK) active el indicador mediante transmisión (broadcast).

Indicador Bluetooth (BT): El indicador Bluetooth (BT) tiene dos estados.

a. Apagada cuando el Bluetooth está desactivado.

b. Azul intermitente cuando el Bluetooth está activado.



Indicador GPS: El indicador GPS tiene dos estados.

a. Apagada cuando el GPS está desactivado.

b. Azul intermitente cuando el Bluetooth está activado.

Teclas Programables

Para una mejor experiencia de uso, puede instalar diferentes aplicaciones PTT y configurar las teclas P1, P2 y P3 con distintas funciones con ayuda del proveedor de la aplicación PTT, según sus necesidades.



No.	Nombre	Teclas programable	Nombre de la pieza
1	Puerto de antena	P1	PTT
2	Puerto de alimentación	P2	Canal arriba
3	Puerto RJ45	P3	Canal abajo
		SOS	SOS

Advertencia CE

1. La temperatura de funcionamiento del dispositivo no debe superar los 60 °C ni ser inferior a -20 °C.

2. El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo. Por la presente, Telo Communication (Shenzhen) Co., Ltd declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. Este producto puede utilizarse en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Advertencia FCC

15.19 Requisitos de etiquetado.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

15.21 Información al usuario

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

15.105 Información al usuario

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.


Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al del receptor.
 - Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV.
- El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo.

Casos de Cableado

Caso 1



Cableado:
Cable blanco conectado al ACC del vehículo.

Resultado:
El M3 se enciende y se apaga al girar la llave de encendido.


Caso 2



Cableado:
Cable blanco conectado a una fuente permanente de 12/24V DC.

Resultado:
El M3 se enciende automáticamente cuando se activa la fuente de 12/24V; posteriormente, se enciende y apaga mediante el botón de encendido.

Cableado real con convertidor DC-DC.



Telo Communication (Shenzhen) Co.,Ltd
Teléfono: +86-755-86950766
Correo electrónico: sales@telox.com
Dirección: Piso 13, Edificio B, Union R&D Center, No. 381
Guangshen Road, Distrito Bao'an, Shenzhen, China
Sitio web: www.telox.com

Nota

- El período de garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra.
- Este producto está sujeto a mejoras y actualizaciones constantes. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones de software y/o hardware mencionadas en esta guía sin previo aviso. Las especificaciones e información incluidas son solo de referencia.

Lista de Verificación



Aviso:

Verifique los accesorios mencionados antes de desechar el embalaje. Si falta alguna pieza o está dañada, contacte inmediatamente con su distribuidor local.

Se recomienda fijar la antena en una superficie plana en la esquina superior derecha o izquierda de la consola central, con el logotipo hacia arriba.

Advertencia: La antena no debe colocarse en un área afectada por el airbag SRS.

Instalación

- Antes de instalar la radio en un vehículo, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones.
- La radio funciona únicamente con fuente de alimentación de 12 a 24V DC con conexión a tierra negativa.

- Verifique la polaridad y el voltaje del vehículo antes de la instalación.

- Compruebe cuánto sobresaldrán los tornillos desde la parte inferior del equipo antes de perforar. Realice los orificios con precaución para evitar dañar el cableado u otras partes del vehículo.


- Conecte la antena y el cable de alimentación suministrados por Telo antes de instalar la radio en el soporte. Asegúrese de que sean específicos para radios digitales Telo Systems.

- Instale la radio con el soporte suministrado para evitar que se afloje en caso de accidente. Una radio suelta puede causar lesiones.

- Instale el equipo en un lugar de fácil acceso a los controles frontales.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio en la parte posterior para el cableado.

- Si es necesario reemplazar el fusible del cable de alimentación DC, utilice uno con la misma especificación.

Pasos de instalación



- Instale el soporte en un lugar de fácil acceso.
- Conecte accesorios como la antena y el cable de alimentación.
- Deslice el dispositivo en el soporte y fíjelo con las perillas de bloqueo.
- Instale el soporte del micrófono en un lugar accesible.
- Conecte el micrófono de mano al conector frontal y colóquelo en el soporte cuando no esté en uso.

No.	Nombre de la pieza
1	Soporte de montaje
2	Tornillo M5.0
3	Tornillo M4.0
4	Tornillo M1.4

Cuidado y Limpieza

- Para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil, siga las siguientes recomendaciones:

Antes de usar

- Encienda el interruptor que conecta el comunicador con la batería/circuito del vehículo.
- Inserte la tarjeta SIM en el M3 y active los datos móviles, o conéctese a una red Wi-Fi/hotspot.

Cuidado del producto

- Mantenga el producto en un lugar bien ventilado para facilitar la disipación del calor.
- No coloque objetos encima del equipo.
- No exponga el producto a agentes corrosivos, soluciones químicas o agua.

Limpieza del producto

- Limpie el polvo con un paño limpio y seco sin pelusa o con un cepillo.
- Use una tela no tejida con detergente neutro para limpiar teclas, perillas, pantalla LCD y conectores tras uso prolongado.
- No utilice productos químicos como quitamanchas, alcohol, aerosoles o aceites.
- Asegúrese de que el equipo esté completamente seco antes de usarlo.

Precaución: Apague el producto antes de limpiarlo.



M3 Guía de Inicio Rápido



¡Gracias por elegir nuestro producto!
Esta Guía de Inicio Rápido es aplicable únicamente a la serie M3 de Telo / TELOX. Antes de utilizar el producto, lea esta guía para aprovecharlo al máximo.

