

CENTRALITAS TELEFÓNICAS	Alcatel		Siemens	Aastra		NEC		ATA FXS Grandstream	ATA FXO Grandstream
	Modelo	OXO	OXE	Hipath 3000	A470	5000	SV8100	SV9100	HT503 & GXW4024
Version firmware	7, 8.1 9 y 10.0	9.1, 10.0, 11.1	V8R4		R5.3	R4		1.0.1.63	1.3.1.6
Transmisión de datos por FSK	Sí	Sí	Sí	si	Sí	Sí	Si	Sí	Sí
Indicación de tipo de alarma en display DECT	Sí (13 caracteres)	Sí (13 caracteres)	Sí	Si poner en modo (Tipo de central SIP)	Sí (12 caracteres)	Sí (12 caracteres. No puede haber acentos ni espacios)	??	No Aplica	No
Indicación de tipo de alarma en llamada offline (a grupo DECTs)	Sí (nombre grupo salto)		No	??	No	No	?? ( no puede probarse no tenemos Decs)	No Aplica	No
Detección de colgado llamada offline por sonido	Sí	Sí	Sí	si	Sí	Sí (cambiar dialtone a tonos separados)	Si	No Aplica	Sí
Transmisión de CallID a ext analógicas para teleprogramación	Sí	Sí	Sí (solo números)	Si	Sí (solo números)	Sí	Si	Sí	Sí

Salto de línea de VoIP automático si ocupado (call forwarding)	Sí	Sí	Sí (salto interno a partir de helpnex 1.0.7.x)	si	Sí (salto interno a partir de helpnex 1.0.7.x)	Sí	Si	Sí	No aplica
Envío de mensajes a DECT	No	No (sí con antenas NEC, falta probar)		si poner en modo (Tipo de central SIP)	No	Sí	?? ( no se puede probr)	No Aplica	No
Detección y transmisión de DTMF no numéricos (ABCD)	Sí	Sí	Sí	Si	Sí pero cambiando parámetro interno	Sí	SI	Sí	Sí
Uso de canales VoIP	1 por llamada entrante y 1 por conversación activa en DECT (puede haber en ring mas DECT que canales)		1 por llamada entrante y 1 por conversación activa en DECT (puede haber en ring mas DECT que canales)		1 por llamada entrante + 1 por saliente si es DECT. Solamente 1 por llamada entrante si son DECT-IP			No Aplica	1 por entrante + 1 por saliente

Panasonic	Neris	Cisco
Gamas NCP, TDE, NS500	?	Cisco Call Manager Express
4.2 One net	?	12.4(9)T
Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí
Sí	??	??
Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí

Sí	No (pero ahora funciona por servidor y no es necesario)	Sí
Sí	No	??
Sí	Sí	Sí
1 por entrante + 1 por saliente	1 por entrante + 1 por saliente	?